


# iPhone版「規約確認画面」から先へ進めない状態の回避事例




「アプリの使い方へ」  
ボタンが表示領域外のため  
次にすすめない



参考: 正常な画面



「設定」 ▶



「画面表示と明るさ」 ▶



「拡大表示」 ▶

※登録完了後、逆の手順で元の設定に戻すことが可能です。



「デフォルト」選択 ▶  
完了 ▶



「標準を使用」 ▶  
画面が数秒黒くなり設定が完了する